

Descriptif enduit intérieur à la chaux

Enduit intérieur à base de chaux aérienne, conforme au DTU 26.1, destiné à l'enduisage intérieur des murs et cloisons en terre cuite et en béton cellulaire.

Appliquer l'enduit PAREXBRIC sur supports sains, propres, dépoussiérés, de planimétrie et d'aplomb conformes aux exigences des D.T.U. 20.1 et 21.

Sur Monomur terre cuite, blocs de béton ou béton cellulaire, appliquer le PAREXBRIC en 2 passes espacées de quelques heures ou en 2 couches espacées de 24 h environ, en épaisseur totale de 10 à 12 mm

Dresser à la règle et lisser au couteau à enduire, puis recouper le mortier raffermi, talocher à l'éponge en suivant.

Sur supports en béton cellulaire, humidifier puis appliquer un mélange d'un volume de LANKOLATEX 751 pour 4 volumes d'eau, environ 1 h avant l'application de l'enduit.

Sur cloisons les enduits font l'objet de prescriptions particulières du DTU.20.1

Cloisons à joints minces : appliquer PAREXBRIC en surfacage une couche de PAREXBRIC en épaisseur totale de l'ordre de 5 à 6 mm, en deux passes suivies de préférence. La finition se fait en suivant après raffermissement suffisant de l'enduit

Cloisons à joints épais : application en 2 passes espacées de quelques heures ou en 2 couches espacées de 24 h environ, en épaisseur totale de 10 à 12 mm

REVETEMENTS ASSOCIES

- Peintures et papiers peints conformément aux DTU 59.1 "Travaux de peinture" et 59.4 "Papiers peints"
- Badigeons et enduits à la chaux, application à frais sur le PAREXBRIC ou à sec après application d'une couche d'impression