

**CARRELAGE - PRÉPARATION**

**RAGRÉAGES**

**PAREXLANKO**

# RAGRÉAGE FIBRÉ SPÉCIAL RÉNOVATION

Enduit de sol hautes performances



de  
3 à 20 mm



sol  
intérieur

**5 m<sup>2</sup>**  
pour 3 mm  
d'épaisseur  
(voir au dos)

-  Durcissement rapide
-  Jusqu'à 20 mm en 1 passe



Sur plancher bois, ancien carrelage, sols chauffants,  
béton, enduit à base de ciment...

**25 kg**

Existe en sac de 25 kg

**PAREXLANKO**

# RAGRÉAGE FIBRÉ

## SPÉCIAL RÉNOVATION

Enduit de sol hautes performances

### PERFORMANCES

Ragréage autolissant intérieur, à durcissement rapide, pour la préparation des sols intérieurs avant la pose de revêtements minces. Fibré, il permet l'application sur support déformable.

**SUPPORTS ADMIS :** chape de mortier, dalle de béton surfacée, éléments préfabriqués en béton, ancien carrelage, plancher chauffant, traces de colle, panneau et plancher bois, peinture poncée...

**REVETEMENTS :** carrelage, moquette, revêtement P.V.C., parquet collé, peinture...

### OUTILLAGE

Bac à gâcher, mélangeur sur perceuse, lisseuse, truelle, gants.

### PRÉPARATION

#### PRÉPARATION DU SUPPORT

- Les supports, non fissurés, exempts de laitance ou de traces de plâtre seront nettoyés, dégraissés et dépoussiérés. Ils peuvent être humides mais non mouillés ni gelés.
- En cas de remontée d'humidité capillaire, traiter avec un produit approprié.
- Sur plancher bois, refixer les lames si nécessaire.
- Sur ancien carrelage, dépolir et vérifier la tenue, recoller ou retirer les carreaux défectueux.
- 2 à 3 heures avant la pose, appliquer une couche de PRIMAIRE TOUS SUPPORTS.
- Couper le chauffage au sol 48 heures avant la pose.

#### PRÉPARATION DU RAGRÉAGE

- Verser de l'eau claire dans un récipient propre. Ajouter en pluie la quantité de poudre en respectant la proportion de 5,5 à 6 litres pour 25 kg.
- Bien mélanger pour obtenir une pâte homogène et sans grumeau.
- Utiliser le ragréage dans les 25 minutes environ.

### MISE EN ŒUVRE

#### APPLICATION DU RAGRÉAGE

- Verser immédiatement le ragréage sur le sol.
- Répartir le produit uniformément par de larges mouvements de va et vient avec une lisseuse pour chasser les bulles d'air et régler l'épaisseur souhaitée.
- Délai de mise en circulation : 3 heures environ.

#### NETTOYAGE

- Nettoyer les mains et les outils à l'eau avant que le ragréage ne sèche.

#### RECouvreMENT

- La pose du revêtement et les travaux de finition peuvent commencer après le durcissement définitif du ragréage.  
Carrelage, moquette : 8 heures (pour épaisseur minimale).  
Revêtement P.V.C., peinture : 24 heures.

### CONSEILS

- Température d'utilisation comprise entre +5°C et +30°C.
- Par temps froid, utiliser une eau de température supérieure à 10°C.
- Protéger des courants d'air et du soleil pendant les premières heures.
- Remettre le chauffage au sol progressivement, 48 heures après la pose du revêtement.
- Conservation 6 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité.

### Consommation

**1,6 kg/m<sup>2</sup>**  
par mm d'épaisseur

### Utilisation



**5,5 à 6 l.**  
d'eau



**25 min.**  
pour appliquer



**3 h.**  
pour circuler



**8 à 24 h.**  
pour recouvrir



#### Identification des dangers

- R 36/37/38 Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.  
R 43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

#### **Xi. irritant**

PAREXLANKO  
19, place de la Résistance  
92446  
ISSY LES MOULINEAUX  
Cedex

#### Conseils de sécurité

- S 2 Garder hors de portée des enfants.  
S 24/25 Éviter le contact avec la peau et les yeux.  
S 26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.  
S 37 Porter des gants appropriés.

#### Contient du ciment

S 37



EMB 37119

10148  
0F-06-GASC



3 306500 001552