

**PAREXLANKO**

TRAVAUX EXTÉRIEURS

## COMMENT DÉCORER ET PROTÉGER UNE MAÇONNERIE BÉTON ?

LA SÉLECTION  
**100%**  
ARTISANS

**100% SOLUTIONS !**

Imperméabiliser et décorer manuellement une maçonnerie neuve requiert l'usage d'un enduit spécifique afin de faciliter l'application et d'assurer la régularité du résultat.

Retrouvez-nous sur [parexlanko.com](http://parexlanko.com)

  YouTube 

## LES ÉTAPES À SUIVRE

### PRÉPARATION



#### ÉTAPE 1

Préparation des supports admissibles : maçonneries conformes au DTU 20.1 (blocs de béton Rt3).

- ▶ Vérifier que le support soit sain, sans lézarde ni fissure, et que les parpaings ou briques soient bien scellés.
- ▶ La planimétrie et l'aplomb des supports seront conformes aux exigences des DTU 20.1.

- ▶ Reboucher les joints non remplis de plus de 5 mm au moins 48 h avant l'application.
- ▶ Araser les balèvres trop saillantes.
- ▶ Éliminer toute trace de plâtre, peinture ou pulvérulence.
- ▶ Dépoussiérer.
- ▶ Humidifier le support avant application.

### MISE EN ŒUVRE



#### ÉTAPE 2

##### Application de PAREXI

- ▶ Gâcher le produit dans la bétonnière.
- ▶ Mettre en oeuvre à la truelle, au plateau ou au sablon.
- ▶ Dans tous les cas, l'application est faite en 2 passes à l'exception de l'enduit gratté sur support soigné et homogène.

- ▶ Serrer et dresser à la règle.
- ▶ Utiliser une pige d'épaisseur pour vérification en cours de dressage.
- ▶ L'épaisseur totale sera de 12 à 15 mm sur maçonnerie soignée et de 15 à 18 mm sur maçonnerie courante, sans excéder 25 mm ponctuellement.

### FINITION



#### ÉTAPE 3

##### Finition grattée

- ▶ L'application en une seule passe, de l'ordre de 15 mm, n'est autorisée que sur une maçonnerie Rt3 soignée et homogène. Sur support de planimétrie courante, elle sera réalisée systématiquement en 2 passes, d'épaisseur totale de 15 à 18 mm (7 mm minimum pour la 1<sup>ère</sup>) avant grattage.
- ▶ 1<sup>ère</sup> passe d'enduit d'environ 8 mm.
- ▶ 2<sup>e</sup> passe d'enduit d'une épaisseur n'excédant pas la 1<sup>ère</sup>.
- ▶ L'épaisseur totale doit assurer un recouvrement de 10 mm en tout point après grattage.

- ▶ Après un délai de séchage de 3 à 6 h, gratter l'enduit.

##### Finition rustique/rustique érasée

- ▶ 1<sup>ère</sup> passe d'enduit de 10 mm minimum en tout point.
- ▶ Après raffermissement, projeter la passe de grain décorative.

#### ÉTAPE 4

- ▶ Sur l'enduit frais, appliquer **238 LANKO RESIST HYDRO** par pulvérisation de bas en haut.
- ▶ Traiter à saturation en une couche.